

A P-Guard rendszer telepítése

A P-Guard-ot Windows 2000®, Windows XP® operációs rendszert használó PC-re telepíthetjük, amely rendelkezik USB, valamint soros porttal. Ez utóbbi hiánya esetén alkalmazhatunk USB-RS232 átalakítót. Ha nincs működő webkamera, vagy egyéb képalkotó eszköz a gépen, akkor a telepítést ezzel kell kezdenünk.

A kamerák telepítése eltérő lehet, ezért a kamerához mellékelt utasításokat kövesse. Általában még a kamera csatlakoztatása előtt a mellékelt CD-ről telepíteni kell a meghajtó programot (ez többnyire a gép újraindításával jár). A sikeres telepítés után csatlakoztassuk a kamerát. Ekkor többnyire a tálcán megjelennek a kamera felismerését jelző feliratok. A gép most már alkalmas a P-Guard telepítésére.

Helyezzük a programot tartalmazó CD-t a gépbe, és indítsuk el a főkönyvtárban található setup.exe programot. A telepítő varázsló magyar nyelvű, kövessük a képernyőn megjelenő utasításokat.

A telepítés befejezése után csatlakoztassuk a mellékelt kábelt valamelyik soros port (RS-232) csatlakozójába, vagy ennek hiánya esetén az USB-RS232 átalakítóba. A kábel két lecsupaszított vezetékére kössük be a riasztóközpont programozható kimenetének NC érintkezőit. A központban állítsuk be, hogy riasztás esetén vezérelje ezt a kimenetet. Célszerű a megszakítást néhány másodpercesre állítani.

A programot indító ikont elhelyezhetjük az asztalon és erre, vagy telepítés helyeként megadott könyvtárban a pguard.exe file-ra kattintva indítjuk a rendszert. Ha a 'Riasztási bemenet már jelez, folytassam?' felirat jelenik meg, kattintson a Mégsem gombra. Ezután a Beállítások-at válassza ki. A megnyíló ablakban a program működéséhez alapvetően szükséges adatokat kell megadnunk. A Távfel. azonosító mezőbe a nyilvántartási számát kell beírni, ha a rendszer távfelügyeletnek is küld jelzést. A riasztó bemenet legördülő menüből válassza ki, hogy melyik soros portra csatlakoztatta a kábelt. Az E-Mail küldéssel és fogadással kapcsolatos beállítások azonosak az Ön által használt levelező program (Outlook, Outlook Express, Eudora stb) megfelelő adataival. Az SMTP szerver és POP3 szerver mezőkbe a levelező szerverek nevét, az E-Mail cím és az E-Mail cím2 mezőkbe pedig azokat címekeket írja, ahová a képeket továbbítani kívánja. Az Auth. azonosító és Jelszó mezőkbe azokat az adatokat írja, amelyeket a szolgáltatója a postafiókjá kiolvasásakor megkövetel. Az SMTP autentikáció legördülő menüben azt a módot kell beállítani, amelyet a szolgáltató levél küldésekor kér. Ez többnyire azonos a levelek beolvasásakor megkövetelttel, ezért az alap beállítás ('Mint POP3') a legtöbb esetben megfelelő. Ha a szolgáltatója itt külön azonosítást kér, akkor a legördülő menüben válassza az 'Auth. login'-t és az alatta lévő Login azonosító és Login jelszó mezőket töltsse ki. A saját E-Mail cím mezőbe írja be a gépen használt címet, melyhez a fenti beállítások tartoznak. Ha a távoli elérést (jelszavas E-Mail fogadás funkciót) használni akarja, akkor a Válasz E-Mail-re legyen kijelölve. A távoli jelszó mezőbe azt a jelszót kell beírni, amelyet a távolról küldött levélnek tartalmaznia kell. Ez alap beállításban: 123456. A küldött E-Mail Tárgy(Subject) mezője az alábbiakat kell, hogy tartalmazza: P-Guard:xxxxxxx , ahol az xxxxxx az aktuális jelszó. Fontos, hogy ügyeljünk a kis és nagybetűkre, valamint arra, hogy a kettőspont után ne tegyünk szóközt! A lekérdezési interv. mezőben azt

adhatjuk meg, hogy a program hány percenként ellenőrizze, hogy érkezett-e számára levél. A baloldali oszlop utolsó két mezőjében azt adhatjuk meg, hogy egy riasztás esetén hány kép készüljön, és ezeket milyen időközönként készítse a **P-Guard**. A Képméret beállítás gombra kattintva beállíthatjuk a szükséges képméretet. Ennek a maximális értéke függ a használt kamerától. A 640x480-as méret már kielégítő képet eredményez. Ha a program indításakor nem a megfelelő kép jelenik meg, akkor több eszköz van a PC-ben, amely erre alkalmas. Kattintsunk a Forrás kiválasztás gombra. Itt beállíthatjuk az általunk használni kívánt kamerát, valamint néhány a kamerától függő tulajdonságot (pl. fényerő stb.). Ha minden beállítást elvégeztünk ne felejtsünk el a Mentés gombra kattintani, mert ezzel válnak érvényessé az ablakban végzett beállításaink.

Ha megtörtént a beállítás, célszerű Teszt gombra kattintva meggyőződnünk a megfelelő működésről. A készített képek helyben is tárolásra kerülnek a program kepek alkönyvtárában.